

*Actualización del Sistema Operativo del **Nokia E71**
paso a paso*





*A continuación te enseñamos como actualizar la versión del sistema operativo del **Nokia E71** paso a paso*

Recomendaciones antes de actualizar tu Nokia E71



Descarga la aplicación *Nokia Software Updater* para la PC.

Es importante saber que antes de realizar la descarga del software al pc, no puede estar conectado el equipo con el cable USB. Una vez que se proceda a realizar la actualización es cuando se deberá conectar al computador.

Conéctate vía *USB* y haz una copia de *respaldo de tus archivos*.

Actualiza tu software y luego *restaura tus archivos*.

Asegúrate de que la *batería* del equipo esté completamente *cargada* para que tu equipo funcione sin inconvenientes durante todo el proceso de actualización.

Paso

1

**Ingresa a la dirección <http://www.nokia.com.ve/soporte>
Busca tu equipo **Nokia E71** y selecciónalo**



A screenshot of the Nokia support website. At the top, the Nokia logo 'Connecting People' is visible. Below it is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Encuentra productos', 'Soporte', 'Servicios y aplicaciones', 'Conéctate con Nokia', and 'My Nokia'. A search bar is located in the top right corner. The main content area is titled 'Soporte en línea de Nokia' and features a green banner that reads 'Mejora tu teléfono Nokia con software nuevo, descargas gratuitas y servicios.' Below the banner are three tabs: 'Aparatos', 'Software y servicios', and 'Accesorios'. Under the 'Aparatos' tab, there is a section 'Selecciona un aparato' with two sub-tabs: 'Imágenes' and 'Texto'. A grid of phone models is displayed, including Nokia E71, E72, N97, N97 mini, X3, X6 1608, and 2730 classic. The Nokia E71 is highlighted with a green border and a mouse cursor pointing to it. Below the grid, the Nokia 5530 XpressMusic is also visible.

Paso 2 Haz clic en ir a actualizaciones



NOKIA
Connecting People

Inicio Encuentra productos Soporte Servicios y aplicaciones Conéctate con Nokia My Nokia

Soporte a productos Aprende cómo Descarga Preguntas Frecuentes Asistencia Técnica y Reciclaje Contáctanos

• Nokia E71
Software para PC
Software para Teléfono

Nokia Care services

- Contáctanos
- Asistencia Técnica y Reciclaje
- Glosario

Meu Celular Nokia E71



Bienvenido a las páginas de soporte del teléfono Nokia E71. Aquí encuentras ayuda e información para aprovechar al máximo tu teléfono Nokia E71.

Si tienes problemas para abrir un archivo, haz clic con el botón derecho y ábrelo en una nueva ventana o deshabilita tus bloqueadores de ventanas emergentes.

Noticias de actualizaciones de software

Actualice su dispositivo y disfrute de las ventajas *

- Nuevas y fantásticas funciones
- Aplicaciones actualizadas
- Mejoras del funcionamiento

Tenga presente que puede que la versión de software más reciente no esté disponible para su dispositivo, así como tampoco los beneficios que aparecen en la lista. Para obtener información específica para el dispositivo, visite [¿Puedo actualizar?](#) Para obtener más información acerca de la disponibilidad del software, lea las [Preguntas frecuentes](#).

Ir a actualizaciones de software

Demostraciones Interactivas

Explora las funciones del teléfono, visualiza las simulaciones, aprende trucos y

Software para PC

Descarga software y controladores para PC y teléfono.



Paso 3.....➔

Haz clic en descargar

NOKIA
Connecting People

Inicio Encuentra productos Soporte Servicios y aplicaciones Conéctate con Nokia My Nokia

Soporte a productos Aprende cómo Descarga Preguntas Frecuentes Asistencia Técnica y Reciclaje Contáctanos

Device Software Update

Device Software Update Descarga ¿Puedo actualizar? Novedades Preguntas más Frecuentes

Como actualizar el software de tu aparato

1. Descarga la aplicación Nokia Software Updater para la PC
2. Conéctate vía USB
3. Haz una copia de respaldo de tus archivos
4. Actualiza el software
5. Restaura tus archivos

Descargar para la PC

Nokia Software Updater
22 00 MB | Windows XP o Vista | Español

Descargar
Otros idiomas

Usa la aplicación Nokia Software Updater para actualizar el software de tu teléfono Nokia. El Nokia Software Updater es compatible con la mayoría de los teléfonos Nokia.

- Permite descargar e instalar la versión actual de software para teléfonos Nokia
- Sólo necesitas descargarlo a tu PC una vez.

Requisitos para PC

- Procesador compatible con Pentium, 5GHz o superior
- Por lo menos 256 MB de RAM (memoria)
- Windows XP (SP1 o SP2) o Windows Vista
- Conexión PC USB - aparato Nokia
- Derechos de administrador para instalar
- Conexión de alta velocidad a la Internet

Requisitos del sistema

- Aparato Nokia compatible
- Cable Nokia de conexión USB

NOKIA
Connecting People

Inicio Encuentra productos Soporte Servicios y aplicaciones Conéctate con Nokia My Nokia

Soporte a productos Aprende cómo Descarga Preguntas Frecuentes Asistencia Técnica y Reciclaje Contáctanos

Device Software Update

Device Software Update Descarga ¿Puedo actualizar? Novedades Preguntas más Frecuentes

Desactivar Flash

Actualiza el software de tu aparato con Nokia Software Updater.

Verifica si hay una actualización de software disponible para tu teléfono.

Descargar

¿Puedo actualizar?

Verifica ahora

Software Update Novedades

Lee más

Descarga Nokia PC Suite

Haz una suscripción a las noticias RSS

➔ Paso 4

Haz clic en descargar



Paso 5 Haz clic en **ejecutar** para instalar el software en tu PC

NOKIA
Connecting People

Inicio Encuentra productos Soporte Servicios y aplicaciones Conéctate con Nokia My Nokia

Soporte a productos Aprende cómo Descarga Preguntas Frecuentes Asistencia Técnica y Reciclaje Contáctanos

Device Software Update

Device Software Updat 0% de ...ftwareUpdaterSetup_es_Ita.exe de nds1.nokia.com...

Como actualiza

1. Descarga la aplicac Software Updater
2. Conecta tu teléfono
3. Sigue las instrucciones
4. Actualiza el software
5. Restaura tus archivos

Descargar para

Nokia Software Up 22.00 MB | Window

Descargar

Otros idiomas

Usa la aplicación Nokia Software Updater para actualizar el software de tu teléfono Nokia. El Nokia Software Updater es compatible con la mayoría de los teléfonos Nokia.


- Permite descargar e instalar la versión actual de software para teléfonos Nokia
- Sólo necesitas descargarlo a tu PC una vez.

Requisitos del sistema


- Aparato Nokia compatible
- Cable Nokia de conexión USB
- Compatible con Pentium, Intel Celeron o superior
- Por lo menos 256 MB de RAM (memoria)
- Windows XP (SP1 o SP2) o Windows Vista
- Conexión PC USB - aparato Nokia
- Derechos de administrador para instalar
- Conexión de alta velocidad a la Internet




Paso 6 Haz clic sobre la flecha para ir al siguiente paso




Paso 7 **Acepta los términos y condiciones de uso**



Espera unos minutos mientras se realiza la instalación



Paso 8 Instalación finalizada



Nokia Software Updater

Instalación finalizada Paso 6/6

Instalación finalizada

Ha completado la primera fase para comenzar a usar Nokia Software Updater.


- 1 Este programa instala Nokia Software Updater anteriores.
- 2 Es posible que se le solicite reiniciar el sistema para que se apliquen los cambios en la configuración. Haga clic en Sí para reiniciar ahora o en No, si desea reiniciar más tarde.

Debe reiniciar el sistema para que se apliquen los cambios en la configuración. Haga clic en Sí para reiniciar ahora o en No, si desea reiniciar más tarde.


← →




Paso 9 Haz clic en iniciar para comenzar la actualización




Paso 10 *Siguiente*




Paso 11 *Espera que el sistema encuentre el dispositivo*




Paso 12 *Espera que identifique el dispositivo*



Paso 13 *Espera que el software muestre la versión actual*



Paso 14 Se observa la nueva versión de software a actualizar



Paso 15 *Espera que procese la actualización hasta que aparezca la siguiente pantalla*

Nokia Software Updater

Paso 3/3

Actualización del software

Obtén aplicaciones para tu teléfono

Descargar ahora

OVI

Descargando actualizaciones...

0,4 MB de 106,4 MB

Nokia E71 (RM-357)

Versión del firmware
Actual: 110.07.127
Actualización: 300.21.012

Es normal que la pantalla del dispositivo se quede en blanco durante las actualizaciones. También es normal que con las versiones de PC Suite más antiguas aparezca el mensaje "Nokia E71 (RM-357) desconectado".

! No desconecte el cable ni apague el dispositivo. Si lo hace, se producirán daños graves en el dispositivo y puede que deje de funcionar.

Siguiente

v2.4.8es



Paso 16 Al aparecer esta pantalla ha finalizado el proceso satisfactoriamente.

